

# Instrucciones de servicio Sondas de detección de circulación de fluidos **(E)**

704151/00 11/2006

SF\*2\*A



### Instrucciones operativas (parte relativa a la seguridad ATEX)

Indicaciones para el empleo seguro en áreas bajo peligro de explosión

### Uso conforme a lo prescrito

La sonda de detección de circulación de fluidos supervisa, en combinación con el amplificador de evaluación VS2000 Exi, los flujos en medios líquidos y gaseosos y detecta si se alcanza un valor de flujo predeterminado (= medio con flujo) o no (= medio sin flujo), emitiendo la señal correspondiente.

- Empleo en áreas bajo peligro de explosión según la clasificación pertinente II 2G (grupo II, categoría 2G, medios operativos para atmósferas de gas).
- Se satisfacen las exigencias de las normas EN 50014 y EN 50020.
- Certificado CE de ensayo del tipo

## **DMT 03 ATEX E091**

Marcado

x II 2G EEx ia IIC T4 CE 0158 Ta = -20 ... +70°C

#### Instalación / Puesta en servicio

Los aparatos deben ser montados, conectados y puestos en servicio, sólo por personal especializado. El personal especializado deberá tener conocimientos sobre los tipos de protección, las normas y las disposiciones para medios operativos en el sector Ex existentes (zonas explosivas).

Compruebe si la clasificación (ver arriba, "Marcado" y el marcado en el aparato) es apropiada para el uso dado.

 Las sondas de detección de circulación de fluidos únicamente deben conectarse a los amplificadores de evaluación

del tipo VS2000 Exi, con protección por seguridad intrínseca II (1) G [EEx ia] IIC y certificado de examen CE de tipo PTB 01 ATEX 2075.


Observe los valores de conexión.

Está permitida la conexión a los siguientes amplificadores de evaluación:

_					
	SN2301	SN2302	SN2303	SN2304	SR2301



Detalle del conexionado:



Conexiones de proceso

SF12*A = M12	$SF22*A = G\frac{1}{4}$	SF32*A = G½			
SF52*A = Conexión especial ANSIB16.5 (1in; 300lb/sq.in)					
SF620A = Adaptador para varilla a presión					

 Temperatura ambiental admitida en el lugar de emplazamiento (A) y rango máximo de temperatura del medio (B):

Artículo nº	(A)	(B)
SF120A, SF121A, SF220A, SF221A SF320A, SF321A, SF521A, SF620A	-20 +70°C	-20 +70°C
SF223A, SF323A	-20 +70°C	+5 +70°C

- El examen de tipo conforme a la Directiva 94/9/CE sólo tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (de 0,8 a 1,1 bar y temperaturas de la mezcla de -20 a +60°C. El empleo bajo presiones fuera de estos márgenes tiene que ser evaluado y autorizado por el usuario.
- Inductancia (Li) y capacidad (Ci) internas efectivas máximas de las sondas de detección de circulación de fluidos (valores válidos para cables con conexión fija):

Artículo nº	Conexión Cable / Longitud Enchufe	Inductancia interna (total) en µH	Capacidad interna (total) en nF
SF120A	Enchufe	2	0,4
SF121A	Cable / 6 m	6	1,2
SF220A	Enchufe	2	0,4
SF221A	Cable / 6 m	6	1,2
SF223A	Cable / 6 m	6	1,2
SF320A	Enchufe	2	0,4
SF321A	Cable / 6 m	6	1,2
SF323A	Cable / 6 m	6	1,2
SF521A	Cable / 6 m	6	1,2
SF620A	Enchufe	2	0,4

### **ESPAÑOL**



### Cables y variantes de aparatos con cable SF\*2\*A:

Para las variantes de aparatos con cable de conexión fija que presenten longitudes de cable diferentes, deberán tenerse en cuenta los valores del cable. 0,68 µH (Li) / 95 pF (Ci) por metro de cable con conexión fija.

- \*1) La inductancia interna efectiva máxima del aparato resulta por ello de: Li =  $6\mu H$  + Longitud del cable en (m) × 0,68  $\mu H$ .
- \*2) La capacidad interna efectiva máxima del aparato resulta por ello de:  $Ci = 1,2 \, nF + Longitud del cable en (m) \times 0,095 \, nF.$

### Indicaciones de instalación / Montaje

- Observar las normas y disposiciones nacionales respectivas.
- Observar las disposiciones de montaje correspondientes (p. ej. EN 60079-14, EN 50039, EN 1127-1).
- Evite la formación de cargas estáticas en piezas de plástico y cables.
- Proteger el aparato y los cables eficazmente de ser destruidos.
- El cable debe tenderse fijo y protegerse efectivamente del deterioro.
- Incluir las piezas metálicas (carcasa y material de fijación) en la conexión equipotencial.

#### Conservación / Mantenimiento

- No deberán efectuarse cambios en el aparato. No son posibles las reparaciones. En el caso de avería, sírvase dirigirse al fabricante.
- Si fuese necesario, se puede solicitar la hoja de datos o la certificación CE del fabricante sobre el ensayo del tipo.

Los dibujos acotados y las indicaciones de montaje conforme al uso previsto pueden consultarse en el anexo a las presentes instrucciones operativas ("Instrucciones operativas / Indicaciones de montaje").